

# Installation Manual

## Multitherm Bandage



**1**



Fjern den beskyttende film på bagsiden og klæb Multitherm Bandagen rundt om installationen. Samlingen på bandagen skal vende ned ad og overlape med 10 mm. Pres hele bandagen godt fast på røret.

**4**



Restfugen mellem rør og væg fuges iht. anvisningen. Restfuger op til 20 mm i bredden og 10 mm i dybden, kan let lukkes med Multimastic SP brandmastik.

**2**



Sørg for at både installationen og hullet er fri for støv samt olie/fedt.

**5**



Udfyld og opsæt mærkat i nærheden af brandtætningen.

**3**



Mål omkredsen af installationen og mål længden ud af bandagen. Husk 10 mm i overlæg. Bandagen kan skæres med en kniv.



Scan QR kode for montage og mere information omkring MULCOL. Se også MULCOL Fire Protection app for korrekt installation i kombination med brandmodstandsevnen, samt [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com).  
Kun for professionelt brug.

**MULCOL**  
INTERNATIONAL